

Odkazuje na návod od výrobce :

<http://www.renegadehoofboots.com/installing-the-boot>

Video od výrobce postup měření a obutí

<http://www.renegadehorseboot.com/installation/>

Obutí botiček

1. Vždy botu nasazujte na čistém rovném prostranství, pokud je potřeba s pomocí další osoby – pokud kůň není zvyklý botu nosit, mohl reagovat nepřiměřeně.
2. Zkontrolujte botu že je nepoškozená.
3. Uvolněte spěnkový a kopytní zip.
4. Otevřete dolů chránič patky.



5. Zvedněte očištěnou nohu koně a vložte na ní botu od špičky kopyta.
6. Ujistěte se, že bota je na ose kopyta
7. Usadíte botu na místo zatlačením na špičku boty.



8. Zvedněte patní chránič a dobře ho umístěte na patky.
9. Položte kopyto na zem.
10. Znovu zkontrolujte pozici patního chrániče.



11. Lehce zapněte kopytní zip.
12. Lehce zapněte spěnkový zip, ujistěte se že je dostatečně volný, aby umožnil pohyb spěnky minimálně s vůlí na 2 prsty. **NESMÍ BÝT UTAŽENÝ PEVNĚ!**
13. Když je utažený v pořádku zjistěte jeho konec protažením skrz gumičky.
14. Nyní se vraťte ke kopytnímu zipu, jemně zatlačte jednou rukou na kovový držák řemínku, druhou jemně zatáhněte za zip. Tím zajistíte že chránič patky zůstane ve středu boty.



15. Když je utažený v pořádku zjistěte jeho konec protažením skrz gumičky.
16. Každý uživatel si musí najít své ideální dotažení boty. **V žádném případě není potřeba utahovat zipy silou !**



Další ilustrace od výrobce (pohled dovnitř botičky pro názornost bez vnitřního obložení a po demonstrační úpravě pro tento účel) = správně umístěný chránič patky



Aktuální verze návodu vždy na : www.renegadehoofboots.cz